I·아리수·U

수도계량기 동파예방 안내

수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.
미리 미리 수도계량기를 보온하여 불편 없는 겨울을 보내세요!


수도계량기 동파예방 방법

① 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.
② 계량기함(통) 내부를 에어캡, 헌옷 등의 보온재로 채운다.
③ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐커버 등으로 넓게 밀폐한다.

지하에 설치되어 있는 경우



벽체에 설치되어 있는 경우



외부에 비닐커버 또는 틈새에 테이프 접착

④ 수도꼭지 밸브를 약하게 틀어 수돗물을 '졸졸' 흘려준다.
- 0℃ ~ −10℃ : 45초안에 1회용 종이컵에 다 채울수 있는 정도
- −10℃ ~ −15℃ : 33초안에 1회용 종이컵에 다 채울수 있는 정도

수도계량기(수도관)가 얼었을 때

① 따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 합니다.
(50℃이상 뜨거운 물을 사용하면 계량기가 고장날 수 있으니 주의하세요.)
② 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

계량기 동파 신고 국번없이 ☎120

아리수 남부수도사업소장
(☎ 3146-4400)